

**MONTAJE DE UN ACOPLE CON
TAPA AERO A710 ALUMINIO / A910 CARBONO**



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR

PASO 1

Elige una tapa aero

PASO 2

Añade cualquier potencia
Oval RBT

PASO 3

Finalmente añade unas
extensiones y apoyacodos