

**MONTAJE DE UN ACOPLER CON
TAPA AERO A720 ALUMINIO / A920 CARBONO**



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



PASO 1

Elige una tapa aero

PASO 2

Añade cualquier potencia
Oval RBT

PASO 3

Finalmente añade unas
extensiones y apoyacodos