



www.vitalnutritech.com

MONTAJE DE UN ACOPLER CON TAPA AERO A721 ALUMINIO / A921 CARBONO



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR



PASO 1

Elige una tapa aero

Sta

PASO 2

Añade cualquier potencia
Oval RBT

PASO 3

Finalmente añade unas
extensiones y apoyacodos